

Cabine lumière : PANTONE JUST 3

Caractéristiques techniques

Marque PANTONE ®

Référence 1550600

Dimensions 670x380x400 mm

Diffuseur Oui

Spécification Métal peint

Couleur de fond Gris Neutre

Sources D65/TL84/A

Compteur Compteur sur D65

Illuminant 3

Poids 20 Kg



Overview

Tired of working in the dark? Well, you might as well be, if you're making critical color choices under ambient lighting conditions. Doesn't your design deserve a better chance? Don't you deserve a better chance at choosing the correct color?

Three things are required to realize color: Light, The Eyes and An Object. Without light, there is no color. Without controlled light, color can, and will, appear different. A metamerism effect is where two different colors will appear the same under certain lighting conditions. Having a controlled environment helps identify these troublesome effects. That's why you should consider a PANTONE Color Viewing Light.

Take the guesswork out of color matching with the help of three different lighting environments. See how colors will look under daylight, fluorescent and incandescent settings.

Normes:

Conformes aux normes ASTM, ISO et DIN

Features:

Three standardized lighting conditions.

Instant-start electronic ballasts.

Space-saving countertop design.

Shielded viewing area.

Benefits

Simulate daylight, home and store environments

Identify troublesome metamerism effects

Instant-on for more accurate color comparisons

Neutral background for accurate color viewing

Usage meter (for one source) ensures proper lighting quality

Convenient size permits location flexibility

Easy to operate and maintain